

HM 8813B

EZ MEGÉRI!!!

**+1 év
GARANCIA
HA REGISZTRÁL**

/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

www.hausmeister.hu

Hausmeister

INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model / Típus / Typ: **HM8813 B**

3 in 1 Szendvicssütő / Sendvičovač 3 v 1



A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat!

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek;
 - mezőgazdasági farmok;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés!

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére, a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem stabil felületre. A készüléket vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az Európai Unió területén érvényes szabvány előírásainak. A szabvány értelmében a készüléket asztalon, vagy más hasonló munkalapon lehet üzemeltetni, amennyiben a sugárzó hő irányában a legközelebbi éghető anyag legalább 50 cm-re, egyéb irányokban legalább 10 cm-re található.



Figyelmeztetés!
Forró felület!

- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után egy ideig még forró marad. Ne fogja meg a forró felületeket. A felső sütőlap felhajtásához vagy lehajtásához használja a fogantyút, a szendvicset fa vagy más hőálló konyhai eszközzel vegye ki.
- Amikor a készüléket használja vagy az még forró, azt letakarni, illetve arra bármilyen tárgyat ráhelyezni tilos.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból.

Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.

- A készüléket tartsa tisztán. Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapokat (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet). A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetéket ne érje víz vagy nedvesség, illetve az forró tárgyakhoz se érjen hozzá.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Az első használat előtt:

A készülék sütőfelületét törölje át nedves ruhával vagy szivaccsal. Vékonyan kenje be a felületet valamilyen zsiradékkal, vajjal vagy főzőolajjal.

Dugja be a készüléket a konnektorba és várja meg, amíg a zöld jelzés – sütésre kész – világítani kezd. A szendvicssütő használatra kész.

Megjegyzés:

Az első használat alkalmával gőz keletkezhet a belső alkatrészek első felmelegedése miatt. Ez természetes jelenség.

Toast szendvics készítése:

Helyezze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Amikor a vörös és zöld visszajelző lámpa folyamatosan világít, a sütőlapok teljesen átmelegedtek és a készülék sütésre kész állapotba

került. Várjon, amíg a zöld lámpa felvillan. Ez jelzi, hogy a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.

A kívánt aranybarna szín eléréséhez vékonyan kenje be a szendvics sütőfelülettel érintkező oldalát vajjal. Fektesse a kenyérszeletek a vajas oldalukkal a sütőfelületre, majd tegye rá a tölteléket, s végül helyezzen a tetejére egy másik szelet kenyeret vajazott felével a felső sütőlap felé.

A készülékkel egy szendvicset is süthet egyszerre. A megfelelő eredmény eléréséhez a szendvicsre tett tölteléket jól igazítsa el a kenyérszeletek között. Csukja le a felső sütőlapot, hogy a készülék szorosan záródjon. 2-3 perc múlva nyissa ki a fedelet és nézze meg, hogy a szendvicsek megfelelően bebarnultak-e.

A kívánt aranybarna ropogós szendvics sütéséhez szükséges idő függ a kenyér fajtájától, a tölteléktől és az egyéni ízléstől. Ne használjon fém eszközöket a szendvics eltávolításához. Használjon fa vagy hőálló műanyag spatulát.

Ne használjon éles vagy dörzsölő, súroló hatású eszközöket.

Használat után húzza ki a konnektorból az készüléket.

Megjegyzés:

Sütés közben a zöld fény ki-be kapcsol, fenntartva az optimális hőt. A zöld lámpa a termosztát visszajelzője, így felvillanása nem a szendvics elkészültét jelzi

A sütőlapok cseréje

A sütőlapok cseréje előtt a szendvicssütőt mindig húzza ki az áramhálózatból és hagyja kihűlni! Mindig azonos típusú lapokat rögzítsen alulra és fölültre!

A sütőlapok kivétele:

A zár eltolásával oldja ki az alsó sütőlapot és azután vegye ki. Azonos módon oldja ki és vegye ki a felső sütőlapot is.

A sütőlapok behelyezése:

Az alsó sütőlap szélét tolja a pánt alá. A lapot hajtsa rá és nyomja a borítása felé, amíg kattantást nem hall. Így a sütőlap a zárban rögzítésre került. Azonos módon rögzítse a felső lapot is.

Használat utáni tisztítás

Ne használjon karcosító okozó tisztító eszközöket és anyagokat, mivel megsérthetik a letapadás-mentes bevonatot. Durva súrolószert se használjon a takarításhoz.

Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, és ne öblítse el a csap alatt. A készülék burkolatát és belsejét mindig nedves ruhával takarítsa.

Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

Tisztítás folyamata:

1. Húzza ki a készüléket
2. Hagyja kihűlni a sütőlapokat nyitott állapotban
3. Tisztítás előtt a sütőlapokról távolítsa el az olajat konyhai papírtörülő segítségével
4. Használjon hőálló műanyag vagy fa spatulát az ételdarabok eltávolításához (pl. szilárd sajt). Ne használjon éles vagy dörzsölő hatású eszközt a készülék sütőfelületén!
5. Tisztítsa meg a felületet nedves, puha ruhával vagy szivaccsal. A készülék külső részét törölje át nedves ruhával

Technikai adatok:

Típus: HM 8813B
Feszültség: 220-240V, 50/60Hz
Teljesítmény: 750W

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.

Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5;
Tel: 06-1-451-33-79;
szerviz@hausmeister.hu
www.hausmeister.hu

CZ

Před zahájením používání výrobku si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a vždy se řiďte pokyny, které jsou v ní uvedeny!

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se

spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Při provozu musí být zajištěn po všech stranách spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič normám platným v Evropské unii. Ve

smyslu těchto norem se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu, pokud ve směru hlavního sálání je dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech minimálně 10 cm.



**Upozornění:
Horký povrch**

- Teplota přístupných povrchů spotřebiče může být vyšší během provozu a po ukončení provozu v důsledku zbytkového tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení nebo odklopení horní pečicí desky použijte rukojeť a pro vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo jinou tepluvzdornou obracečku.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, dokud je v provozu nebo je zahřátý, ani na něj neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat, před přemístěním a čištěním. Před přemístěním a čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Po každém použití vyčistěte pečicí desky dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neomývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo se zahřátým povrchem.
- Spotřebič odpojete od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou

podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Před prvním použitím:

Plochu na pečení utřete vlhkou utěrkou, nebo houbou. Povrch natřete tenkou vrstvou tuku, másla nebo oleje.

Zapojte přístroj do konektoru a počkejte, pokud se rozsvítí zelené signalizační světlo – přístroj je připraven na pečení. Přístroj je připraven na použití.

Poznámka:

Před prvním použitím může v důsledku prvního ohřátí vnitřních součástí vzniknout pára. Je to přirozený jev.

Příprava toastů:

Zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Když červené a zelené signalizační světlo nepřetržitě svítí, plochy na pečení se ohřáli a přístroj je připraven na pečení. Počkejte, než bude svítit zelená lampa. To znamená, že přístroj dosáhl potřebnou teplotu.

Pro dosažení zlato-hnědé barvy namažte tence máslem tu stranu sendviče, která se dotýká povrchu na pečení, Položte krajce chleba máslovou stranou na plochu na pečení, poté na ně uložte náplň, a nakonec druhý krajec chleba, máslovou stranou na plochu na pečení.

V přístroji můžete péct i jeden sendvič. V zájmu dosažení žádaného výsledku dobře upravte náplň mezi krajíci chleba. Zavřete horní plochu na pečení tak, aby byl přístroj pevně uzavřen. Po uplynutí 2 – 3 minut zvedněte horní plochu na pečení a podívejte se, mají-li sendviče zlato-hnědou barvu, jakou chcete dosáhnout.

Doba, potřebná na upečení zlatohnědého, křupavého sendviče závisí od druhu použitého chleba, od náplně sendviče, jako i od individuálního vkusu. Při vybírání sendviče nepoužívejte kovové pomůcky. Použijte dřevěnou, nebo plastovou ohnivzdornou lopatku. Nepoužívejte žádné ostré předměty, ani předměty s abrazivním účinkem.

Po použití vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zásuvky.

Poznámka:

Během pečení se zelené signalizační světlo zapíná a vypíná, protože přístroj udržuje optimální teplotu. Zelené světlo je signalizátorem termostatu, a tak jeho rozsvícení neznamena, že sendvič je hotový.

Výměna pečících desek

Před výměnou pečících desek odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí a nechte jej zchladnout. Vždy používejte desky stejného typu.

Vyjmutí pečících desek:

Posunutím zámknout směrem k rukojeti uvolněte spodní pečící desku a pak ji vyjměte. Stejným způsobem uvolněte a vyjměte horní desku.

Vložení pečících desek:

Okraj spodní pečící desky zasuňte pod závěs. Přeložte list a zatlačte jej směrem k krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Plech je tedy v zámku upevněn. Stejným způsobem upevněte horní desku.

Čištění po použití

Nepoužívejte čisticí předměty ani prostředky, způsobující škrábance, protože mohou poškodit nepřilnavý povrch. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Příklad neponořujte do vody, ani do jiné tekutiny, a neoplachujte jej pod vodovodním kohoutkem. Vnější část přístroje, i jeho vnitřní povrch čistěte vlhkou utěrkou. Dbejte toho, aby se děti nehráli s přístrojem!

Postup při čištění:

1. Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zástrčky.
2. Nechte vychladnout plochy na pečení v otevřeném stavu.
3. Před čištěním odstraňte z ploch na pečení olej papírovou kuchyňskou utěrkou.
4. Na odstranění zbytků jídla (např. ztvrdlý sýr) použijte dřevěnou, nebo plastovou ohnivzdornou lopatku. Na ploše na pečení nepoužívejte ostré předměty, ani předměty s abrazivním účinkem
5. Plochu na pečení utřete vlhkou utěrkou, nebo houbou. Vnější část přístroje utřete vlhkou utěrkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: HM 8813B
Napětí: 220-240V, 50/60Hz
Výkon: 750W

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Pred začatím používania výrobku si dôkladne prečítajte užívateľskú príručku a vždy sa riadte pokynmi, ktoré sú v nej uvedené!

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí, vonku alebo na iné účely, než na ktoré je určený.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkávaciú dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Pri prevádzke sa musí zaistiť na všetkých stranách spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré môžete používať na stole alebo podobnom povrchu, ak sa v smere hlavného vyžarovania dodrží bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.



**Upozornenie:
Horúci povrch**

- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky v dôsledku zvyškového tepla. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Na priklopenie alebo odklopenie hornej dosky na pečenie použite rukoväť a na vybratie sendviča použite drevenú alebo inú teplovzdornú obracačku.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, kým je v prevádzke alebo je zahriaty, ani naň neodkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič vždy odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, pokiaľ ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením. Pred premiestnením a čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič udržiajte v čistote. Po každom použití vyčistite dosky na pečenie podľa pokynov uvedených v

kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Pred prvým použitím:

Plochu na pečenie utrite vlhkou utierkou, alebo špongiou. Povrch natrite tenkou vrstvou tuku, masla alebo oleja.

Zapojte prístroj do konektora a počkajte, kým sa rozsvieti zelené signalizačné svetlo – prístroj je pripravený na pečenie. Prístroj je pripravený na použitie.

Poznámka:

Pred prvým použitím môže v dôsledku prvého zohriatia vnútorných súčiastok vzniknúť para. Je to prirodzený jav.

Príprava toastov:

Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky. Keď červené a zelené signalizačné svetlo nepretržite svieti, plochy na pečenie sú zohriate a prístroj je pripravený na pečenie. Počkajte, kým bude svietiť zelená lampa. To znamená, že prístroj dosiahol potrebnú teplotu.

Pre dosiahnutie zlato-hnedej farby natrite tenko maslom tú stranu sendviča, ktorá sa dotýka povrchu na pečenie, Položte krajce chleba maslovou stranou na plochu na pečenie, potom na ne uložte plnku, a napokon navrch druhý krajec chleba, maslovou stranou na plochu na pečenie.

V prístroji môžete piecť aj jeden sendvič. V záujme dosiahnutia žiadaného výsledku dobre upravte plnku medzi krajcami chleba. Zavrite hornú plochu na pečenie tak, aby bol prístroj pevne zavretý. Po uplynutí 2 – 3 minút zodvihnite hornú plochu na pečenie a pozrite sa, či majú sendviče zlato-hnedú farbu, akú si želáte.

Doba, potrebná na upečenie zlatohnedého, chrumkavého sendviča závisí od druhu použitého chleba, od plnky sendviča, ako aj od individuálneho vkusu. Pri vyberaní sendviča nepoužívajte kovové pomôcky. Použite drevenú, alebo plastovú ohňovzdornú lopatku. Nepoužívajte žiadne ostré predmety, ani predmety s abrazívnym účinkom. Po použití vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zástrčky.

Poznámka:

Počas pečenia sa zelené signalizačné svetlo zapína a vypína, pretože prístroj udržuje optimálnu teplotu. Zelené svetlo je signalizátorom termostatu, a tak jeho rozsvietenie neznamená, že sendvič je hotový.

Výmena pečúcich dosiek

Pred výmenou pečúcich dosiek odpojte sendvičovač od zásuvky el. napätia a nechajte ho vychladnúť. Vždy používajte dosky rovnakého typu.

Vybratie pečúcich dosiek:

Posunutím zamknúť smerom k rukoväti uvoľníte spodnej pečenie dosku a potom ju vyberte. Stejným spôsobom uvoľníte a vyberte hornú dosku.

Vloženie pečúcich dosiek:

Okraj spodnej pečenie dosky zasuňte pod záves. Preložte list a zatlačte ho smerom k krytu, kým nebudete počuť cvaknutie. Plech je teda v zámku upevnený. Rovnakým spôsobom upevnite hornú dosku.

Čistenie po použití

Nepoužívajte čistiace predmety ani prostriedky, spôsobujúce škrabance, pretože môžu nepriľnavý povrch. Nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom.

Prístroj neponárajte do vody, ani do inej tekutiny, a neoplachujte ho pod vodovodným kohútikom. Vonkajšok prístroja, aj jeho vnútorný povrch čistite vlhkou utierkou.

Dbajte o to, aby sa deti nehrali s prístrojom!

Postup pri čistení:

1. Vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zástrčky.
2. Nechajte vychladnúť plochy na pečenie v otvorenom stave.
3. Pred čistením odstráňte z plôch na pečenie olej papierovou kuchynskou utierkou.
4. Na odstránenie zvyškov jedál (napr. stvrdnutý syr) použite drevenú, alebo plastovú ohňovzdornú lopatku. Na ploche na pečenie nepoužívajte ostré predmety, ani predmety s abrazívnym účinkom
5. Plochu na pečenie utrite vlhkou utierkou, alebo špongiou. Vonkajšok prístroja utrite vlhkou utierkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ	HM 8813B
Napätie	220-240V, 50/60Hz
Výkon	750W

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo

najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerre helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/szerviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

