

HM 8814F

EZ MEGÉRI!!!

**+1 év
GARANCIA
HA REGISZTRÁL**

/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

www.hausmeister.hu

Hausmeister

INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model / Típus / Typ: **HM 8814F**

Sandwich maker / Szendvicssütő
Sendvičovač / Opiekacz do kanapek



A termék használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat!

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Az áramforráshoz történő csatlakoztatás előtt, ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség (a készülék alsó részén vagy talapzatán található) megegyezik-e az otthonában használt feszültséggel. Ellenkező esetben, ne használja a készüléket!
2. Ne engedje, hogy a kábel megtörjön az asztal élén vagy forró felülettel érintkezzen!
3. Ne tegye a készüléket gáz-, elektromos tűzhely, vagy meleg sütő közelébe!
4. A készüléket szilárd, egyenletes felületre, lehetőleg gyerekektől távol helyezze el! Ezzel az óvintézkedéssel megelőzhető a készülék felborulásából adódó károsodás, illetve személyi sérülés!
5. Védekezzen tűz, elektromos áramütés vagy személyi sérülés ellen!
6. Ne merítse vízbe, vagy egyéb folyadékba a készüléket és annak semelyik részét, és kerülje a vízzel való érintkezést!
7. Ha az elektromos vezeték vagy a csatlakozódugó megsérült, vagy a termék működésében bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le és áramtalanítsa a készüléket!
8. Soha ne próbálja a készüléket saját kezűleg megjavítani! Hiba esetén mindig vigye a terméket a garanciajegyben található szakszervizek egyikébe.
9. Kizárólag a forgalmazó által értékesített alkatrészeket használja!
10. A berendezés nem játék! Ne engedje, gyermekek kezébe!
11. Ne használja a készüléket szabadban!
12. Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa- és hagyja kihűlni a készüléket!
13. A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel, vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a felügyeletük biztosított, vagy ha a biztonságukért felelős személy általi készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
14. 3 év alatti gyerekek csak szülői felügyelet mellett férhetnek hozzá a készülékhez!
15. 3 és 8 év közötti gyerekek csak úgy kapcsolhatják ki és be a készüléket, ha az szabványosan van telepítve és a gyerekek ismerik a készülék biztonságos használatának módját, ill. megértették a veszélyeket. 3 és 8 év közötti gyerekek nem dughatják be, nem szabályozhatják, nem tisztíthatják meg a készüléket és nem végezhetnek rajta karbantartást.
16. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
17. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, ipari, vagy nagyfogyasztói használata a garancia megszűnését eredményezi!

Az első használat előtt:

A készülék sütőfelületét törölje át nedves ruhával vagy szivaccsal. Vékonyan kenje be a felületet valamilyen zsiradékkal, vajjal vagy főzőolajjal.

Dugja be a készüléket a konnektorba és várja meg, amíg a zöld jelzés – sütésre kész – világítani kezd. A szendvicssütő használatra kész.

Megjegyzés:

Az első használat alkalmával gőz keletkezhet a belső alkatrészek első felmelegedése miatt. Ez természetes jelenség.

Toast szendvics készítése:

Helyezze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Amikor a vörös és zöld visszajelző lámpa folyamatosan világít, a sütőlapok teljesen átmelegedtek és a készülék sütésre kész állapotba kerül. Várjon, amíg a zöld lámpa felvillan. Ez jelzi, hogy a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet.

A kívánt aranybarna szín eléréséhez vékonyan kenje be a szendvics sütőfelülettel érintkező oldalát vajjal. Fektesse a kenyérszeletek a vajas oldalukkal a sütőfelületre, majd tegye rá a tölteléket, s végül helyezzen a tetejére egy másik szelet kenyeret vajazott felével a felső sütőlap felé.

A készülékkel egy szendvicset is süthet egyszerre. A megfelelő eredmény eléréséhez a szendvicsre tett tölteléket jól igazítsa el a kenyérszeletek között. Csukja le a felső sütőlapot, hogy a készülék szorosan záródjon. 2-3 perc múlva nyissa ki a fedelet és nézze meg, hogy a szendvicsek megfelelően bebarnultak-e.

A kívánt aranybarna ropogós szendvics sütéséhez szükséges idő függ a kenyér fajtájától, a tölteléktől és az egyéni ízléstől. Ne használjon fém eszközöket a szendvics eltávolításához. Használjon fa vagy hőálló műanyag spatulát.

Ne használjon éles vagy dörzsölő, súroló hatású eszközöket.

Használat után húzza ki a konnektorból az készüléket.

Megjegyzés:

Sütés közben a zöld fény ki-be kapcsol, fenntartva az optimális hőt. A zöld lámpa a termosztát visszajelzője, így felvillanása nem a szendvics elkészültét jelzi

Használat utáni tisztítás

Ne használjon karcosító okozó tisztító eszközöket és anyagokat, mivel megsérthetik a letapadás-mentes bevonatot. Durva súrolószert se használjon a takarításhoz.

Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, és ne öblítse el a csap alatt. A készülék burkolatát és belsejét mindig nedves ruhával takarítsa.

Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

Tisztítás folyamata:

1. Húzza ki a készüléket
2. Hagyja kihűlni a sütőlapokat nyitott állapotban
3. Tisztítás előtt a sütőlapokról távolítsa el az olajat konyhai papírtörülők segítségével
4. Használjon hőálló műanyag vagy fa spatulát az ételdarabok eltávolításához (pl. szilárd sajt). Ne használjon éles vagy dörzsölő hatású eszközt a készülék sütőfelületén!
5. Tisztítsa meg a felületet nedves, puha ruhával vagy szivaccsal. A készülék külső részét törölje át nedves ruhával

Technikai adatok:

Típus: HM 8814F
Feszültség: 220-240V, 50/60Hz
Teljesítmény: 750W

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.

Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5;
Tel: 06-1-451-33-79;
szerviz@hausmeister.hu ; www.hausmeister.hu

Před zahájením používání výrobku si důkladně přečtěte uživatelskou příručku a vždy se řiďte pokyny, které jsou v ní uvedeny!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Před zapojením do elektrické sítě se vždy ujistěte, že napětí uvedené na přístroji (na spodní části nebo podložce přístroje) se shoduje s napětím v zásuvkách ve Vaší domácnosti. Jinak přístroj nepoužívejte!
2. Nedovolte, aby se elektrický kabel přístroje prolomil na hraně stolu a zabraňte styku elektrického kabelu s horkými povrchy!
3. Neumisťujte přístroj v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo v blízkosti teplé trouby!
4. Přístroj položte na pevný rovný povrch mimo dosah dětí! Zabráňte tak případnému poškození způsobenému převrnutím nebo zranění osob!
5. Chraňte se před zraněním způsobeným plamenem, zásahem elektrického proudu a jinými zraněními!
6. Přístroj ani jeho části nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny, zabraňte styku s vodou!
7. V případě poškození elektrického kabelu nebo zástrčky, nebo pokud si všimnete v provozu přístroje jakoukoliv nesrovnalost, okamžitě jej vypněte a odpojte z elektrické sítě!
8. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravit! V případě poruchy přístroj vždy dopravte do některého ze servisních center uvedených na záručním listě.
9. Používejte výhradně součástky a příslušenství, které se prodávají spolu s přístrojem!
10. Tento přístroj není hračka! Uložte jej mimo dosah dětí!
11. Nepoužívejte přístroj venku!
12. Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě a nechte jej vychladnout!
13. Přístroj nemohou používat osoby s omezenými pohybovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby, které nedisponují potřebnou praxí a vědomostmi ohledně používání přístroje (včetně dětí), s výjimkou, pokud je postaráno o jejich dozor, nebo dala-li osoba, odpovědná za jejich bezpečnost, pokyny ohledně používání přístroje.
14. Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem
15. Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let mohou spotřebič zapnout nebo vypnout pouze za předpokladu, že spotřebič je na svém místě nebo nainstalovaný do normální provozní polohy a že jsou pod dozorem anebo dostali pokyny, jak bezpečně používat spotřebič a chápou rizika, které jsou s ním spojené. Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho anebo čistit anebo vykonat údržbu uživatelem.
16. Ke zapnutí přístroje není dovoleno používat časový vypínač nebo systém dálkového ovladače!
17. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, záruka se nevztahuje na komerční využití nebo pro použití ve velkém!

Před prvním použitím:

Plochu na pečení utřete vlhkou utěrkou, nebo houbou. Povrch natřete tenkou vrstvou tuku, másla nebo oleje.

Zapojte přístroj do konektoru a počkejte, pokud se rozsvítí zelené signalizační světlo – přístroj je připraven na pečení. Přístroj je připraven na použití.

Poznámka:

Před prvním použitím může v důsledku prvního ohřátí vnitřních součástí vzniknout pára. Je to přirozený jev.

Příprava toastů:

Zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Když červené a zelené signalizační světlo nepřetržitě svítí, plochy na pečení se ohřáli a přístroj je připraven na pečení. Počkejte, než bude svítit zelená lampa. To znamená, že přístroj dosáhl potřebnou teplotu.

Pro dosažení zlato-hnědé barvy namažte tence máslem tu stranu sendviče, která se dotýká povrchu na pečení, Položte krajce chleba máslovou stranou na plochu na pečení, poté na ně uložte náplň, a nakonec druhý krajec chleba, máslovou stranou na plochu na pečení.

V přístroji můžete péct i jeden sendvič. V zájmu dosažení žádaného výsledku dobře upravte náplň mezi krajíci chleba. Zavřete horní plochu na pečení tak, aby byl přístroj pevně uzavřen. Po uplynutí 2 – 3 minut zvedněte horní plochu na pečení a podívejte se, mají-li sendviče zlato-hnědou barvu, jakou chcete dosáhnout.

Doba, potřebná na upečení zlatohnědé, křupavého sendviče závisí od druhu použitého chleba, od náplně sendviče, jako i od individuálního vkusu. Při vybírání sendviče nepoužívejte kovové pomůcky. Použijte dřevěnou, nebo plastovou ohnivzdornou lopatku. Nepoužívejte žádné ostré předměty, ani předměty s abrazivním účinkem.

Po použití vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zástrčky.

Poznámka:

Během pečení se zelené signalizační světlo zapíná a vypíná, protože přístroj udržuje optimální teplotu. Zelené světlo je signalizátorem termostatu, a tak jeho rozsvícení neznamená, že sendvič je hotový.

Čištění po použití

Nepoužívejte čisticí předměty ani prostředky, způsobující škrábance, protože můžou poškodit nepřilnavý povrch. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem.

Přístroj neponořujte do vody, ani do jiné tekutiny, a neoplachujte jej pod vodovodním kohoutkem. Vnější část přístroje, i jeho vnitřní povrch čistěte vlhkou utěrkou.

Dbejte toho, aby se děti nehráli s přístrojem!

Postup při čištění:

1. Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zástrčky.
2. Nechte vychladnout plochy na pečení v otevřeném stavu.
3. Před čištěním odstraňte z ploch na pečení olej papírovou kuchyňskou utěrkou.
4. Na odstranění zbytků jídla (např. ztvrdlý sýr) použijte dřevěnou, nebo plastovou ohnivzdornou lopatku. Na ploše na pečení nepoužívejte ostré předměty, ani předměty s abrazivním účinkem
5. Plochu na pečení utřete vlhkou utěrkou, nebo houbou. Vnější část přístroje utřete vlhkou utěrkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: HM 8814F
Napětí: 220-240V, 50/60Hz
Výkon: 750W

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SK

Pred začatím používania výrobku si dôkladne prečítajte užívateľskú príručku a vždy sa riadte pokynmi, ktoré sú v nej uvedené!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Pred zapojením do elektrickej siete sa vždy ubezpečte, že napätie uvedené na prístroji (na spodnej časti alebo podložke prístroja) sa zhoduje s napätím v zásuvkách vo Vašej domácnosti. V opačnom prípade prístroj nepoužívajte!
2. Nedovoľte, aby sa elektrický kábel prístroja prelomil na hrane stola a zabráňte styku elektrického kábla s horúcimi povrchmi!
3. Neumiestňujte prístroj v blízkosti plynového alebo elektrického sporáka alebo v blízkosti teplej rúry na pečenie!
4. Prístroj položte na pevný rovný povrch mimo dosahu detí! Zabráňte tak prípadnému poškodeniu spôsobenému prevrhnutím alebo zraneniu osôb!
5. Chráňte sa pred zranením spôsobeným plameňom, zásahom elektrického prúdu a inými zraneniami!
6. Prístroj ani jeho časti nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny, zabráňte styku s vodou!
7. V prípade poškodenia elektrického kábla alebo zástrčky, alebo ak si všimnete v prevádzke prístroja akúkoľvek nezrovnalosť, okamžite ho vypnite a odpojte z elektrickej siete!
8. Nikdy sa nepokúšajte prístroj sami opraviť! V prípade poruchy prístroj vždy dopravte do niektorého zo servisných centier uvedených na záručnom liste.
9. Používajte výlučne súčiastky a príslušenstvo, ktoré sa predávajú spolu s prístrojom!
10. Tento prístroj nie je hračka! Uložte ho mimo dosahu detí!
11. Nepoužívajte prístroj vonku!
12. Pred čistením prístroj vždy odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť!
13. Prístroj nemôžu používať osoby s obmedzenými pohybovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nedisponujú potrebnou praxou a vedomosťami ohľadne používania prístroja (vrátane detí), s výnimkou, pokiaľ je postarané o ich dozor, alebo ak osoba, zodpovedná za ich bezpečnosť, dala pokyny ohľadne používania prístroja.
14. Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
15. Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič zapnúť alebo vypnúť len za predpokladu, že spotrebič je na svojom mieste alebo nainštalovaný do normálnej prevádzkovej polohy a že sú pod dozorom alebo dostali pokyny, ako bezpečne používať

spotrebič a chápu riziká, ktoré sú s ním spojené. Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

16. Na zapnutie prístroja nie je dovolené používať časový vypínač alebo systém diaľkového ovládača!
17. Prístroj je určený výlučne na domáce použitie, záruka sa nevzťahuje na komerčné použitie alebo na použitie vo veľkom!

Pred prvým použitím:

Plochu na pečenie utrite vlhkou utierkou, alebo špongiou. Povrch natrite tenkou vrstvou tuku, masla alebo oleja.

Zapojte prístroj do konektora a počkajte, kým sa rozsvieti zelené signalizačné svetlo – prístroj je pripravený na pečenie. Prístroj je pripravený na použitie.

Poznámka:

Pred prvým použitím môže v dôsledku prvého zohriatia vnútorných súčiastok vzniknúť para. Je to prirodzený jav.

Príprava toastov:

Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky. Keď červené a zelené signalizačné svetlo nepretržite svieti, plochy na pečenie sú zohriate a prístroj je pripravený na pečenie. Počkajte, kým bude svietiť zelená lampa. To znamená, že prístroj dosiahol potrebnú teplotu.

Pre dosiahnutie zlato-hnedej farby natrite tenko maslom tú stranu sendviča, ktorá sa dotýka povrchu na pečenie, Položte krajce chleba maslovou stranou na plochu na pečenie, potom na ne uložte plnku, a napokon navrch druhý krajec chleba, maslovou stranou na plochu na pečenie.

V prístroji môžete piecť aj jeden sendvič. V záujme dosiahnutia žiadaného výsledku dobre upravte plnku medzi krajcami chleba. Zavrite hornú plochu na pečenie tak, aby bol prístroj pevne zavretý. Po uplynutí 2 – 3 minút zodvihnite hornú plochu na pečenie a pozrite sa, či majú sendviče zlato-hnedú farbu, akú si želáte.

Doba, potrebná na upečenie zlatohnedého, chrumkavého sendviča závisí od druhu použitého chleba, od plnky sendviča, ako aj od individuálneho vkusu. Pri vyberaní sendviča nepoužívajte kovové pomôcky. Použite drevenú, alebo plastovú ohňovzdornú lopatku.

Nepoužívajte žiadne ostré predmety, ani predmety s abrazívnym účinkom.

Po použití vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zástrčky.

Poznámka:

Počas pečenia sa zelené signalizačné svetlo zapína a vypína, pretože prístroj udržuje optimálnu teplotu. Zelené svetlo je signalizátorom termostatu, a tak jeho rozsvietenie neznamená, že sendvič je hotový.

Čistenie po použití

Nepoužívajte čistiace predmety ani prostriedky, spôsobujúce škrabance, pretože môžu neprilnavý povrch. Nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom.

Prístroj neponárajte do vody, ani do inej tekutiny, a neoplachujte ho pod vodovodným kohútikom. Vonkajšok prístroja, aj jeho vnútorný povrch čistite vlhkou utierkou.

Dbajte o to, aby sa deti nehrali s prístrojom!

Postup pri čistení:

1. Vytiahnite elektrický kábel prístroja zo zástrčky.
2. Nechajte vychladnúť plochy na pečenie v otvorenom stave.
3. Pred čistením odstráňte z plôch na pečenie olej papierovou kuchynskou utierkou.
4. Na odstránenie zvyškov jedál (napr. stvrdnutý syr) použite drevenú, alebo plastovú ohňovzdornú lopatku. Na ploche na pečenie nepoužívajte ostré predmety, ani predmety s abrazívnym účinkom

5. Plochu na pečenie utrite vlhkou utierkou, alebo špongiou. Vonkajšok prístroja utrite vlhkou utierkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ	HM 8814F
Napätie	220-240V, 50Hz
Výkon	750W

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerre helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiány
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérrelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

